

Systemanforderungen Metrosoft QUARTIS® R16

Für den Betrieb von Metrosoft QUARTIS R16 (64-Bit) wird die folgende PC-Hardware vorausgesetzt:

- **Empfohlen:** für optimalen Betrieb und für neue PC Hardware
- **Minimal:** nur für bestehende PC Hardware

	Minimal: → <u>nur</u> für bestehende PC Hardware	Empfohlen: → für optimalen Betrieb und neue PC HW
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (x64)	Microsoft Windows 7 (x64) Professional
Prozessor	Intel Prozessor Core	Intel Prozessor Core i7 oder Core i5
Arbeitsspeicher	8 GB RAM	>= 16 GB RAM
Grafikkarte	Empfohlen: NVIDIA GeForce Serie Speicher: >= 512 MB	Empfohlen: NVIDIA Quadro Serie Speicher: >= 1 GB
Bildschirm	>= 17" Breitbildmonitor (16:9) Auflösung: >= 1280 x 768 (WXGA)	>= 22" Breitbildmonitor (16:9) Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
Festplatten	>= 120 GB	>=500 GB (HDD oder SSD)
Zeigegerät	Maus mit Rollrad	Maus mit Rollrad und 3D-Maus von 3Dconnexion
CD/DVD Laufwerk	DVD Laufwerk	
Schnittstellen	>= 1 USB Ports (für Metrokey Dongle) 1 – 2 LAN Netzwerkadapter (WPC2040 Steuerung benötigt 1 LAN)	
Serielle Mehrfach-Schnittstellenkarte	Empfehlung: MOXA 4-port RS-232 PCIe Karte Diese Karte ist bei WENZEL Metromec mit Treibern für alle Betriebssysteme erhältlich. Für die Kommunikation mit dem Koordinatenmessgerät (CNC-Steuerung, PH10 Dreh-schwenksystem, Tasterwechsler, usw.) wird ev. eine serielle Mehrfach-Schnittstellenkarte (RS-232) benötigt. Dafür muss auf dem Motherboard ein freier Steckplatz vorhanden sein.	
Datensicherung	Für die Datensicherung empfehlen wir ein externes Medium (externe Harddisk) oder einen Dateiserver (NAS)	

PC-Hardware, die leistungsschwächere Komponenten enthält, oder in anderen Punkten von diesen Anforderungen abweicht, sollte nur nach Rücksprache mit WENZEL Metromec verwendet werden.

Unterstützte Microsoft Windows Betriebssysteme

	XP	Vista	Win 7	Win 8 / 8.1	Win 10
Metrosoft QUARTIS R16	✘	✘	✔	✔	✔

- ✔ voll unterstützt
✘ nicht unterstützt und nicht einsetzbar



Hinweise und Detail-Informationen

Microsoft Windows Betriebssysteme: 64-Bit Version mit aktuellen Updates benötigt

Die Microsoft Windows Betriebssysteme müssen vor der Installation der Metrosoft QUARTIS R16 auf dem neuesten Stand sein. Das aktuelle Service-Pack und alle verfügbaren Updates müssen installiert sein. Für Metrosoft QUARTIS R16 wird zwingend ein 64-Bit-Betriebssystem benötigt.

Windows XP (SP3): ✘ nicht unterstützt und nicht einsetzbar

Seit Metrosoft QUARTIS R8 wird Windows XP nicht mehr unterstützt und seit Metrosoft QUARTIS R9 ist die Installation unter Windows XP nicht mehr möglich. Die 64-Bit Version von Windows XP war nie unterstützt.

Windows Vista (SP2): ✘ nicht unterstützt

Windows Vista wird nicht mehr unterstützt.

Windows 7 (SP1): ✔ voll unterstützt

Für den Einsatz von Metrosoft QUARTIS R16 wird eine der folgenden Editionen empfohlen:

- Windows 7 Enterprise
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Home Premium

Das Design "Windows - klassisch" darf nicht verwendet werden.

Windows 8 / 8.1 und Windows 10: ✔ voll unterstützt

Ein Parallelbetrieb mit Metrosoft CM ist auf diesen Betriebssystemen nicht möglich, Metrosoft CM kann nicht verwendet werden.

Microsoft Office 2010

Metrosoft QUARTIS (64-Bit) verwendet für den Datenbankzugriff die Komponente "Microsoft Database Engine 2010". Für einen sicheren Betrieb muss die 64-Bit-Version von Microsoft Office 2010 oder eine andere MS-Office-Version verwendet werden.